

整理番号:1022180

発送番号:541178 発送日:平成19年10月30日

1

## 引用非特許文献

特許出願の番号

特願2003-017720

作成日

平成19年10月18日

作成者

川口 貴裕

3055 5J00

発明の名称

画像形成装置、プリントシステム、情報処理装置  
、データ送信方法、およびデータ伝送プログラム

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

# 困ったときには


ここでは発生しやすいトラブルを中心に説明しています。該当するトラブルが見つからないときには「プリンタ活用ガイド」(プリンタソフトウェアCD-ROM)も合わせて参照してください。




- プリンタドライバがインストールできない→p.60
- 印刷が始まらない/途中で止まる→p.61
- 用紙が正しく給紙できない/用紙が詰まった→p.61
- 印刷結果に関する問題
  - ・インクが出ない/印刷がかすれる/すじが入る/変な色になる→p.62
  - ・意味不明のわからない文字や記号が印刷される→p.62
  - ・フチなし全面印刷にしてもフチが出てしまう→p.62
  - ・ページの終わりの部分が印刷されない→p.63
  - ・用紙がこすれる/汚れる→p.63
  - ・用紙が反る/波うつ→p.63
- プリントヘッドが交換位置に移動しない→p.63
- 電源ランプが点滅している→p.64
- 画面上にエラーメッセージが表示されている→p.65
  - Windows
    - ・「(CNBJ1394またはUSBPRN/USBへの)書き込みエラー」が表示されている→p.65
    - ・「デバイス取り外しの警告」が表示されている→p.65
    - ・「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている→p.65
  - Macintosh
    - ・「エラー番号: \*n」(\*は英文字、nは数字)が表示されている→p.66

## Windows のみ エラーが発生したときは

印刷中にトラブルが発生すると、自動的にBJステータスマニタが表示されます。  
\*Windows XP/Windows 2000をご使用の場合は、  
[ガイド]タブは表示されません。  
[プリンタ情報]に表示されているメッセージにしたがって対処してください。



●エラー内容を確認



●[ガイド]タブをクリックし、メッセージにしたがって対処

## プリンタドライバがインストールできない

- 手順通りにインストールしていない
- 他のアプリケーションソフトを起動している
- インストール用のCD-ROMドライバが正しく対応されていない
- インストール用CD-ROMに異常がある
- Windowsドライバの正しくインストールされていない

「ソフトウェアをインストールしましょう」(→p.16)の手順にしたがってインストールしてください。  
正しい手順で操作をしていない場合はインストールをやり直してください。  
●エラーが発生してインストールが途中で終了した場合はコンピュータを再起動してから、  
●もう一度インストールしてください。


他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インストールしてください。


Windows [マイコンピュータ] をダブルクリックし、開いたウィンドウにあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。  
Macintosh 画面上に表示されたCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。  
\*以降の操作については「ソフトウェアをインストールしましょう」(→p.16)を参照してください。

Windows Windowsのエクスプローラで、CD-ROMが読めるか確認してください。  
Macintosh CD-ROMをセットしたときに、CD-ROMのアイコンが表示されるかどうかを再度確認してください。  
\*CD-ROMに異常がある場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

「ソフトウェアをインストールしましょう」(→p.16)の手順にしたがって、もう一度インストールしてください。

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

 <p>インストールの途中で 先の画面に進めなくなった</p>	<p>[プリンタの接続先]画面から先の画面に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [プリンタの接続先]画面で、[キャンセル]をクリック</li> <li>2. [インストールの中止]画面で、[中止]をクリック</li> <li>3. [インストールの終了]画面で、[OK]をクリック</li> <li>4. プリンタの電源を切る</li> <li>5. [終了]をクリックしCD-ROMを取り出す</li> <li>6. 「ソフトウェアをインストールしましょう」(→p.16)の手順にしたがって、もう一度インストールする</li> </ol>
--	---

印刷が始まらない/途中で止まる	
電源が入っていない	<p>プリンタのランプが青色に点灯しているか確認してください。 ランプが青色に点滅しているときは、プリンタが準備動作をしています。 点灯に戻るまでそのままお待ちください。</p>
プリンタドライバがインストールされていない	<p>「ソフトウェアをインストールしましょう」(→p.16)の手順にしたがって、もう一度インストールしてください。</p>
プリンタとコンピュータ/電話モデムがしっかりと接続されていない	<p>しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 「接続しましょう」(→p.10)をご覧になり、もう一度接続を確認してください。</p>
プロテクトがセットされていない	<p>ご購入時にセットされていたプロテクトをセットしてください。 プロテクトがセットされていないと印刷できません。→p.13</p>
写真やイラストなどデータ容量の大きな原稿を印刷している	<p>電源ランプが青色に点滅している場合は、データ処理中です。 写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間がかかり、止まったように見えます。そのままお待ちください。</p>
インクタンクが正しく接続されていない	<p>「カチッ」という音がするまで、しっかりと押してください。 また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうかを確認してください。 「インクタンク交換」→p.57</p>
接続しているケーブルの長さが長すぎる	<p>USBケーブルは2m以内、IEEE1394 (FireWire) ケーブルは3m以内のものをお勧めします。</p>
長い時間連続印刷している	<p>長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷が一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って15分以上お待ちください。</p> <div data-bbox="527 1071 560 1123">  <p>注意</p> </div> <p>プリントヘッドの周辺が高熱になっている場合がありますので、絶対に手を触れないでください。</p>




用紙が正しく給紙できない/用紙が詰まった	
給紙されない/斜めに給紙される/重なって給紙される	
使用できない用紙を使用している	<p>折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、穴のあいている用紙、厚すぎる用紙、厚すぎる用紙などは使用できません。 「使用できない用紙について」→p.31</p>
セットした用紙の枚数が多すぎる	<p>オートシートフィード機能可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 「用紙をセットする」→p.29</p>
用紙がカールしている	<p>折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 「用紙をセットする」→p.29</p>
用紙のセット方法が正しくない	<p>従来紙とはがきは「用紙をセットする」(→p.29)を参照してください。 キヤノン専用紙は「専用紙について」(→p.67)、封筒とバナー紙は「プリンタ活用ガイド」(CD-ROM)を参照してください。</p>
給紙ローラが汚れている	<p>給紙ローラをクリーニングしてください。→「プリンタ活用ガイド」(CD-ROM)</p>

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

### オートシートフィーダに 異物が入っている

オートシートフィーダに異物がないかを確認してください。



### つまった用紙を取り除く

- 用紙が詰まった場合は、次の手順にしたがって取り除いてください。
- ① 紙切れまたは紙端の引き出しやすいほうから用紙をゆっくり引っ張る。  
\* 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。  
用紙が自動的に排出されます。
  - ② 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、フロントカバーを開けて取り除いてください。
  - ③ 用紙を取り除いたら、フロントカバーを閉じる。
  - ④ 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを押す。  
\* 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。
  - \* A5 サイズの用紙は文字中心の版割の印刷に適しています。  
写真やグラフィックスを含む版割の印刷にはお勧めできません。  
用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。



## 印刷結果に関する問題

### インクが出ない/印刷がかすめる/ずれが入る/変な色になる

プリントヘッドが つまっている/ 位置がずれている	ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか、ヘッド位置が正しく調整されているかを確認してください。→p.48 なお、一度取り除いたプリントヘッドの保護キャップや保護テープを再度取り付けると、ゴミが付着したり空気が入ったりして、インクが出なくなることがあります。
インクがなくなっている	インクタンクを交換してください。 「インクタンク交換」→p.57
インクタンクの蓋がしっかり セッティングされていない	「カチャ」という音がするまで、しっかりと押してください。 また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうかを確認してください。 「インクタンク交換」→p.57
インクタンクの取り付け位置を 間違えた	プリントヘッドホルダについているラベルをよく見て、正しい位置にインクタンクを取り付けてください。取り付け直したあとは、クリーニングを行ってください。
用紙の表裏を間違えて印刷した	用紙の表裏を確認し、印刷に適した面に印刷できるように、用紙をセットしてください。
「印刷品質」「印刷品位」 が適切でない	「印刷品質」(Windows) または 「印刷品位」(Macintosh) を商品裏側へ変更してみてください。 ① Windows 「[基本設定] シートを設定する」→p.32 ② Macintosh 「[プリント] ダイアログを設定する」→p.36
「ハーフトーン」の設定が 適切でない	「ハーフトーン」の設定を「解像度」に設定してみてください。

### 意味不明のわからない文字や記号が印刷される

印刷したファイルに 問題がある	もう一度文書を作成し印刷してみてください。 特定の文書で発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。
--------------------	---

### フチなし全面印刷にしてもフチが出てしまう

はみ出し量を小さく 設定している	はみ出し量の設定を右端(大)にしてください。→p.33, p.35
データのサイズに 問題がある	アプリケーションで作成したデータの余白が0mmになっているか、 用紙サイズと同じサイズでデータを作成しているか、確認してください。→p.28

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

用紙サイズの設定が 印刷する用紙にあっていない	アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認し、正しいサイズの用紙をセットしてください。 また、プリンタドライバの設定画面 (Windows) または用紙設定ダイアログ (Macintosh) の「用紙サイズ」の設定を確認し、アプリケーションソフトの設定と異なっている場合は設定してください。
プリンタとコンピュータ/ 電源コードがしっかりと 接続されていない	しっかりと接続されていないと、印刷できないことがあります。 「接続しましょう」(→p.10)をご参照になり、もう一度接続を確認してください。
ハードディスクの空き容量が 不足している	ハードディスクに十分な空き容量がないときは不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。

紙面選択レバーの位置が 適切でない	紙面選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。→p.29 なお、印刷内容によっては左(□)にセットする用紙で、印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙面選択レバーを右(☑)にセットしてください。 紙面選択レバーが推奨位置にセットされていないという内容のメッセージが表示されますが、そのまま印刷を行ってください。
使用できない用紙に 印刷している	折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、穴のあいている用紙、糊すぎる用紙、厚すぎる用紙などは使用できません。 「使用できない用紙について」→p.31
セットした用紙の枚数が 多すぎる	オートシートフィード機能の枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 「用紙をセットする」→p.30
プリンタが汚れている	給紙ローラやプラテン、プリンタ内部が汚れている場合は、クリーニングや清掃を行ってください。 ・給紙ローラのクリーニング (プリンタ活用ガイド) (CD-ROM) ・プリンタ内部の清掃→p.58
用紙がカールしている	折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 「用紙をセットする」→p.29
フチなし全面印刷を 行っている	フチなし全面印刷を行っている場合は、お使いになっている用紙を確認してください。→p.39 フチなし全面印刷では、用紙の上端および下端の印刷位置が低下したり、汚れが発生する場合があります。推奨用紙に印刷しても汚れてしまう場合は、紙面選択レバーを右側(☑)にセットして印刷してみてください。

薄い用紙に印刷している	薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、カールしたり波うつたりすることがあります。プロフェッショナルフォトペーパーなどのご使用をお勧めします。 「使用できない用紙について」→p.31
濃度を高く設定している	プリンタドライバで濃度を低く設定してください。 →「プリンタ活用ガイド」(CD-ROM)


電源が入っていない/ ランプが緑色に点滅している	電源が入っていない場合は電源を入れてください。 電源ランプが緑色に点滅しているときは点灯するまでお待ちください。
フロントカバーを10分以上 閉じたままにしている	フロントカバーをいったん開じ、再度フロントカバーを開けてください。
長時間連続印刷している	長時間連続印刷していると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷が一時停止します。カバーを開けて少し時間をおいてから、もう一度カバーを開けてください。

図 10-1

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

### 電源ランプが点滅している

プリンタにエラーが起けると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。  
オレンジ色の点滅回数を確認し、エラーの対処を行ってください。



上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になりますので、下記の「用紙がつまった」の対処方法をご覧ください。

回数	原因	対処方法
2回	用紙がない 給紙できない	用紙がセットされていないときや、給紙されないときは、用紙を正しくセットし、プリンタのリセットボタンを押してください。 「用紙をセットする」→p.29、「正しく給紙できない」→p.61
3回	用紙がつまった	つまった用紙を取り除き、用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押してください。 「つまった用紙を取り除く」→p.62
4回	インクがなくなった	なくなった色を確認し、インクタンクを交換します。 「インクタンクを交換する」→p.55
5回	プロテクタを 取付けない	ご購入時にセットされていたプロテクタをセットしてください。 ※プロテクタが、セットされていないと印刷できません。→p.13
6回	プリントヘッドが 取り付けられていない	プリントヘッドを取り付けてください。プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん外し、接点部が汚れていないかを確認して、もう一度取り付けてください。
7回	プリントヘッドが 故障している 他種類のプリントヘッドが 取り付けられている	他種類のプリントヘッドが取り付けられていないか、確認してください。正しいプリントヘッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切ってもう一度電源を入れ直してください。 それでもエラーが解決しない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 →「ご相談窓口のご案内」
8回	黒インクタンクが 満杯になりそう	プリンタのリセットボタンを押して、エラーを解除してください。 しばらくの間は印刷が続けられますが、黒インクタンクが満杯になると印刷できなくなります。早めに、お買い求めの販売店または修理受付窓口へ黒インクタンクの交換を依頼してください。 →「ご相談窓口のご案内」

### 電源ランプ

緑色のランプのみの点滅は、プリンタが動作中であることを示しています。そのままお待ちください。

動作が完了すると、緑色のランプの点灯に変わります。

緑色のランプとオレンジ色のランプが交互に点滅している場合は、修理が必要なエラーが発生している可能性があります。

いったん、プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、電源を入れ直してください。

それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

# 画面にエラーメッセージが表示されている

Windows	「CNBJ1394またはUSBPRN\USBへの書き込みエラー」が表示されている
コンピュータがプリンタを認識していない	IEEE1394ケーブルが接続されていてもコンピュータがプリンタを認識していないときに発生するエラーとなる場合があります。 プリンタの電源をいったん切り、再び入れてください。電源を切ったとき、コンピュータによっては正常に動作するまでに時間がかかる場合（約2分）がありますが、そのまましばらくお待ちください。
プリンタの電源が入っていないかエラーが発生している	電源ランプが点灯している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 点灯が変わるまでお待ちください。
プリンタとコンピュータが正しく接続されていない	プリンタとコンピュータがしっかりと接続されているか確認してください。 * 中継器や外付けバッファ、USBハブや、IEEE1394リピーターハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。 正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、USBハブ、IEEE1394リピーターハブの販売元にご相談ください。 * ケーブルに不良があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
スプールが正常に動作していない	プリンタに印刷データを送るように設定してください。 設定方法 「プリンタ活用ガイド」の「スプールの設定を解除する」
1394ポートやUSBポートに異常がある	Windowsの「デバイスマネージャ」で、お使いの印刷ポートを確認してください。 確認の操作やエラーの対処方法は、Windowsの使用説明書をご覧ください。
プリンタのポートが正しく設定されていない	プリンタドライバの設定画面を開き、「印刷先のポート」が以下のようにになっているか確認してください。 IEEE1394ケーブルで接続している場合: [CNBJ1394-nnn] (nnは数字) USBケーブルで接続している場合: [USBPRN (またはUSB) nn] (nnは数字) * 設定がされていない場合は、Windowsを終了し電源を切ってから、設定されているケーブルで接続し直してください。
プリンタドライバが正しくインストールされていない	プリンタドライバに不具合がある可能性があるため、プリンタドライバを削除し、再度インストールしてください。 1. [スタート] から [プログラム] -> [Canon BJ F800] の順にクリックし、[アンインストール] を選択する 2. 画面の指示にしたがって操作する * プリンタドライバのインストールについては「ソフトウェアをインストールしましょう」(p.16)を参照してください。

図2-1-10

Windows	「デバイス取り外しの警告」が表示されている
デバイスの停止操作を行っていない	IEEE1394ケーブルで接続している場合、プリンタの電源を切ると「デバイスの取り外し警告」が表示される場合があります。このときは「OK」をクリックしてください。 プリンタの電源を切る前に、デバイスの停止操作をすることをお勧めします。

Windows	「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている
他のOS用のアプリケーションソフトで印刷している	他のOS用のアプリケーションソフトを使用して印刷すると正しく機能せず、エラーになることがあります。 ご使用のOSにあったアプリケーションソフトを使用してください。
アプリケーションソフトに必要なメモリ容量が確保されていない、複数のアプリケーションソフトを起動している	印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなることがあります。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、もう一度印刷してみてください。

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。


ハードディスクの 空き容量が不足	ハードディスクの空き容量を確認してください。 ハードディスクの空き容量が不足しているとエラーになることがあります。 十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除するなどして空き容量を増やしてください。
特定の文書で発生する	もう一度文書を作成し、印刷してみてください。 特定の文書を印刷したときだけ発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。
プリンタドライバが正しく インストールされていない	プリンタドライバに不具合がある可能性があるため、プリンタドライバを削除し、再度インストールしてください。 1. [スタート] から [プログラム] → [Canon BJ F800] の順にクリックし、[アンインストール] を選択する 2. 画面の指示にしたがって操作する * プリンタドライバのインストールについては「ソフトウェアをインストールしよう」(→p.16)を参照してください。

Macintosh アプリケーションソフトに 必要なメモリ容量が 確保されていない	「エラー番号: *202」(*は英文字)が表示されている 複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなる場合があります。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、もう一度印刷してください。
--	--

Macintosh プリンタドライバに 不具合がある	「エラー番号: *203」(*は英文字)が表示されている プリンタドライバに不具合がある可能性があるため、プリンタドライバを削除し、再度インストールしてください。 * プリンタドライバの削除方法については、「プリンタ活用ガイド」の「不要になったプリンタドライバを削除する」を参照してください。 * プリンタドライバのインストールについては「ソフトウェアをインストールしよう」(→p.16)を参照してください。
----------------------------------	---

Macintosh プリンタの電源が 入っていない	「エラー番号: *300」(*は英文字)が表示されている 電源ランプが点灯している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 電源ランプが緑色に点灯している場合は、プリンタが初期動作をしています。 点灯が終わるまでお待ちください。
プリンタとコンピュータが 正しく接続されていない	プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 * USB ハブや、IEEE1394リピーターハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USB ハブや、IEEE1394リピーターハブの販売元にご相談ください。 * ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
「セレクト」が正しく設定 されていない	次の手順でセレクトの設定を確認してください。 1. アップルメニューから「セレクト」を選択する 2. ご使用のプリンタを選択し、[接続先] にご使用のプリンタが表示されているか確認する 表示されていない場合は、ご使用のプリンタを選択してください。

上記の対処法にしたがって操作しても解決しない場合は、不要な機能拡張  
音源やコントロールパネル音源を外して印刷してみてください。





本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

# Canon

BUBBLE JET PRINTER

## BJ F900

### スタートガイド



#### 使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

設置のときは  
お読みください



	箱の中身を確認しましょう 使用説明書の見かた／記号について 安全にお使いいただくために
1	使えるように準備しましょう 電源/コンピュータに接続 プリントヘッド・インクタンクの取付け 用紙セット/ソフトウェアのインストール プリントヘッド位置の調整
2	各部の名称と役割
3	文書を印刷するには 印刷データの作成 用紙のセット 印刷の開始
4	写真を印刷するには こんなものが印刷できます 印刷データを取り込む/印刷するWindows 印刷データを取り込む/印刷するMacintosh
5	印刷がきれいに行かないときは メンテナンス動作の強制 ノズルチェックパターンを印刷 プリントヘッドのクリーニング
6	インクタンクを交換する 交換のめやす 交換のしかた
7	日常のお手入れ プリンタの清掃/移送
8	困ったときには インストール/印刷ができない/結果 印刷結果がおかしい/電源ランプが点滅 エラーメッセージ
	付録 用紙について プリンタ適用ガイドとヘルプのご紹介 仕様/お問い合わせの欄に



J QA7-1783-V01

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。  
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。



紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。  
関連法律：刑法 第148条、第149条、第162条／通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等



再生紙を使用しています。

QA7-1783-VD1

082001AB40

©CANON INC.2001

PRINTED IN JAPAN